

## Bedienungsanleitung für Hotel-Haartrockner

Mit diebstahlsicherer Wandhalterung


Artikelnr: 8008



### Einstellungen:

Am Handgriff des Haartrockners können Sie über den Schalter die gewünschte Gebläsestufe wählen:

- 1** → Warmluft mit 600 Watt, um das Haar zu frisieren.
  - 2** → Warmluft mit 1.200 Watt, um das Haar zur trocknen
- Tastenschalter** gedrückt halten  
 → die eingestellte Gebläsestufe wird aktiviert



### Erklärung zu Abbildung 2

- 1. Haartrockner
- 2. Oberschale
- 3. Schiebeschalter Gebläsestufe 1 – 2 (MIN / Max)
- 4. Sicherheits-Tastenschalter PUSH  
Betrieb nur bei gedrückter TASTE
- 5. Gehäuserückschale
- 6. Zusätzlicher Netztrennschalter  
an der Wandhalterung
- 7. Kabel mit Stecker

### Technische Daten:

- 220 – 230 V
- 50 Hz
- 1200 W

Bild 2